

# **Nutzungs-Bedingungen- Serviceeinrichtungen**

Besonderer Teil (NBS-BT)

Gültig ab: 07. Juli 2019

# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Vorbemerkungen   | 3  |
| 1    Ergänzungen / Abweichungen zu / von den NBS-AT                        | 4  |
| 2    Infrastrukturbeschreibung nebst Zugangsbedingungen                    | 9  |
| 2.1    Bahnsteige  | 10 |
| 2.2    Güterterminals und Abstellgleise                                    | 10 |
| 2.2.1    Ladegleise mit / ohne Rampen                                      | 11 |
| 2.2.2    Abstellgleise   | 11 |
| 3    Entgeltgrundsätze, Entgelte   | 11 |
| 3.1    Bahnsteige  | 11 |
| 3.2    Gleise der Güterterminals und Abstellgleise                         | 11 |
| 3.2.1    Entgeltstaffelung   | 12 |
| 3.2.2    Anreizentgeltregelungen   | 12 |
| 3.2.3    Stornierung   | 13 |
| 3.2.4    Lagern von Ladegut auf Ladestraßen                                | 13 |
| 3.2.5    Reinigung der Ladestraßen   | 13 |
| 4    Kapazitätszuweisung   | 14 |
| 5    Sonstiges   | 14 |
| 5.1    Zusatzleistungen in Verbindung mit Nutzung von Serviceeinrichtungen | 14 |
| 5.2    Regelungen für die Zusammenarbeit mit Betreibern der Schienenwege   | 14 |
| 6 Anlagen  |    |
| 7 Impressum  | 16 |

## Vorbemerkungen

Diese Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen – Besonderer Teil (NBS-BT) sind in ihrer Gliederung nach den Grundsätzen der Hinweisen zur Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen – Besonderer Teil des VDV (H-NBS-BT) mit Stand vom 01.09.2017 aufgestellt.

Für den Betrieb ihrer Personenbahnhöfe ist die BE Netz GmbH [BE Netz] von den Pflichten des § 13 ERegG befreit. (Az: BNetzA BK 10 – 17 – 0353\_B).

## **1 Ergänzungen / Abweichungen zu / von den NBS-AT**

### **Zu Punkt 2.1.1 NBS-AT**

Die Kopien gemäß NBS-AT Punkt 2.1.1 müssen nicht amtlich beglaubigt sein.

### **Zu Punkt 2.1.2 NBS-AT**

Die Kopien gemäß NBS-AT Punkt 2.1.2 müssen nicht amtlich beglaubigt sein.

### **Zu Punkt 2.3.1 NBS-AT**

Die mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen beschriebenen Serviceeinrichtungen werden gemäß Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (EBO) unterhalten und betrieben.

### **Zu Punkt 2.3.3 NBS-AT**

Für die Vermittlung von Ortskenntnissen wird nach den Entgeltgrundsätzen gemäß Abschnitt 3 und dem Entgeltverzeichnis eine Gebühr erhoben.

Das EIU vermittelt an einen Zugangsberechtigten Ortskenntnisse grundsätzlich nur einmal je Netzfahrplanperiode. Dabei kann sich das EVU eines Erfüllungsgelbes bedienen.

### **Zu Punkt 2.4.1 NBS-AT**

Für die Bauweise, Ausrüstung und Instandhaltung von Fahrzeugen gelten die Bestimmungen der EBO.

### **Zu Punkt 2.4.2 NBS-AT**

Die zugangsrelevanten technischen und betrieblichen Standards sind in den Rechtsvorschriften (EBO, ESO, TfV, GGVSE) und in den nachfolgend aufgeführten Regelwerken beschrieben:

- BUVO-NE – Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen
- FV-NE – Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen
- SIG-VB-NE – Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen für Nichtbundeseigene Eisenbahnen
- VDV-Schrift 755 – Richtlinie für den Erwerb, den Erhalt und die Überwachung der Streckenkenntnis auf Schienenwegen öffentlicher Betreiber der Schienenwege – Streckenkenntnis-Richtlinie

Die oben genannten betrieblich-technischen Regelwerke sind in der aktuellen Fassung auf der Internetseite des VDV (<http://www.vdv-regelwerke.de>) in Dateiform veröffentlicht bzw. können in Papierform entgeltlich beim Verlag beka GmbH, von Werth Str. 37 in 50670 Köln bestellt werden. Darüber hinaus sind auf der angegebenen Internetseite Änderungen & Stellungnahmen zu Regelwerken, deren Änderung vorgesehen ist, der jeweils aktuelle Entwurfsstand oder die zur Veröffentlichung vorgesehene Fassung veröffentlicht.

Zugangsrelevantes Regelwerk ist außerdem die Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) für die Infrastruktur der BE Netz. Die SbV wird mit Abschluss des Infrastrukturnutzungsvertrags als Datei im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Es können gedruckte Fassungen gegen ein Entgelt gemäß Entgeltverzeichnis bei der BE Netz bezogen werden.

Angaben zu den benutzten Steuerungs-, sicherungs- und Kommunikationssystemen finden sich im Kapitel 2 dieser Nutzungsbedingungen.

#### **Zu Punkt 2.5.4 NBS-AT**

Als Sicherheitsleistung ist die Verpfändung beweglicher Sachen generell ausgeschlossen.

#### **Zu Punkt 3.1.1 NBS-AT**

Vertragliche Vereinbarungen werden getroffen für eine Netzfahrplanperiode oder für einen Einzelfall. Es können auch langlaufende Verträge über die Nutzung der Serviceeinrichtungen geschlossen werden.

Beim Abschluss langlaufender Verträge ist die evb berechtigt gegenüber dem Hauptnutzer die Nutzung freier bzw. ungenutzter Kapazitäten durch Drittnutzer nach Rücksprache mit dem Hauptnutzer zuzulassen.

#### **Zu Punkt 3.1.2 NBS-AT**

Die Serviceeinrichtungen der Infrastruktur der BE Netz GmbH [BE Netz] grenzen nur an das vom Betreiber der Schienenwege betriebene Netz der BE Netz. Eine formale Zusammenarbeit der EIU ist daher nicht notwendig. Die Grundsätze und Kriterien für die Zuweisung der Nutzung von Kapazitäten in den Serviceeinrichtungen sind in den SNB der BE Netz enthalten.

Die zugangsrelevanten Vorschriften sind unter *Zu Punkt 2.4.2.NBS-AT* genannt.

### **Zu Punkt 3.1.3 NBS-AT**

Informationen zu den Serviceeinrichtungen werden im Kapitel 2 dieser NBS-BT bekanntgegeben.

### **Zu Punkt 3.2.1 NBS-AT**

Anträge auf Nutzung der Serviceeinrichtungen sind formlos in Text- oder elektronischer Form (E-Mail) zu stellen.

Die Bearbeitung und Zuweisung von Nutzungszeitfenstern erfolgt an W(Sa) in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

### **Zu Punkt 3.3 NBS-AT**

Für den Betrieb ihrer Personenbahnhöfe ist die BE Netz von den Pflichten des § 13 ERegG befreit. (Az: BNetzA BK 10 – 17 – 0353\_B).

### **Zu Punkt 3.3.1.3 NBS-AT**

Kann keine einvernehmliche Lösung erzielt werden, wird nach der Reihenfolge des Antragseingangs entschieden („first come, first served“).

### **Zu Punkt 4.1 NBS-AT**

Die Entgeltgrundsätze sind im Kapitel 3 beschrieben. Die Liste der Entgelte ist aus NBS-BT 1 (Anlage 1) zu entnehmen.

### **Zu Punkt 4.4 NBS-AT**

Das zu entrichtende Entgelt ist auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen.

### **Zu Punkt 5.1.3 NBS-AT**

Ansprechpartner für Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung von Serviceeinrichtungen innerhalb des unter *Zu 3.2.1 NBS-AT* genannten Zeitfensters ist das Trassenmanagement, welches telefonisch unter 05921 – 8035 – 63 oder per Mail unter der Adresse [trassenmanagement@bentheimer-eisenbahn.de](mailto:trassenmanagement@bentheimer-eisenbahn.de) erreichbar ist.

Außerhalb des unter *Zu 3.2.1 NBS-AT* genannten Zeitfensters ist Ansprechpartner der Fahrdienstleiter/Zugleiter im Betriebsleitzentrum (BLZ) Nordhorn, der unter Tel. 05921 – 8035 – 30 erreichbar ist.

#### **Zu Punkt 5.2.1 NBS-AT**

Geplante Baumaßnahmen werden im Bauzeitenkalender auf der Homepage der BE Netz GmbH unter <http://www.be-netz.eu/infrastruktur/baumassnahmen.html> veröffentlicht.

Weitere Einschränkungen werden im Verzeichnis der vorübergehend eingerichteten Langsamfahrstellen (La) und mit besonderen Dienstanweisungen (DA) bekanntgegeben.

Die EVU haben sicherzustellen, dass das eingesetzte Personal vor Einsatzbeginn in Serviceeinrichtungen der BE Netz über die jeweils aktuell geltenden Weisungen informiert ist und über die notwendige Ortskenntnis verfügt.

#### **Zu Punkt 5.2.2 NBS-AT**

Werden durch EVU Serviceeinrichtungen der BE Netz zum Umschlag von Gefahrgütern und/oder Abfällen oder zum Abstellen von Güterwagen, die mit Gefahrgütern und/oder Abfällen beladen sind, genutzt, hat das EVU der BE Netz vorab die Angaben zum Gefahrgut/Abfall und zum zuständigen Ansprechpartner des EVU per E-Mail an [trassenmanagement@bentheimer-eisenbahn.de](mailto:trassenmanagement@bentheimer-eisenbahn.de) zu senden.

Die Wahrnehmung der Überwachungs-/ Obhutspflichten bezüglich der Gefahrgüter/Abfälle während der Aufenthalte im Bereich der -Infrastruktur der BE Netz ist durch die EVU in eigener Verantwortung zu regeln.

Alle weiteren Informationen zur vereinbarten Nutzung sendet das EVU formlos per E-Mail an [trassenmanagement@bentheimer-eisenbahn.de](mailto:trassenmanagement@bentheimer-eisenbahn.de).

#### **Zu Punkt 5.3.1 NBS-AT**

Das EVU gibt seine Informationen über Störungen im Betriebsablauf an die unter *Zu Punkt 5.1.3 NBS-AT* genannten Ansprechpartner.

Die Information des EIU wird an den im Infrastrukturnutzungsvertrag angegebenen Ansprechpartner gegeben.

### **Zu Punkt 5.3.3 NBS-AT**

Regelungen zur betrieblichen Verkehrsteuerung bei Störungen ergeben sich aus den bekanntgegeben und anzuwendenden betrieblichen und technischen Regelwerken (siehe *Zu Punkt 3.1.2 NBS-AT*).

### **Zu Punkt 5.4 NBS-AT**

Die Personale des EIU weisen sich durch Dienstausweis der BE Netz aus.

### **Zu Punkt 5.5.1 NBS-AT**

Die Personale des EIU weisen sich durch Dienstausweis der BE Netz aus.

### **Zu Punkt 5.5.2 NBS-AT**

Die Mitfahrt in den Führerräumen der Fahrzeuge des EVU erfolgt grundsätzlich unentgeltlich

### **Zu Punkt 5.6 NBS-AT**

Veränderungen an den technischen oder betrieblichen Standards werden den Zugangsberechtigten durch Änderung der NBS-BT bekanntgegeben

### **Zu Punkt 5.7.2 NBS-AT**

Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen und die damit voraussichtlich verbundenen Nutzungseinschränkungen werden auf der Website der BE Netz unter dem Link <http://www.be-netz.eu/infrastruktur/baumassnahmen.html> veröffentlicht.

Kurzfristige Änderungen oder adhoc-Maßnahmen mit größeren Nutzungseinschränkungen teilt das EIU den im Infrastrukturnutzungsvertrag genannten Ansprechpartner des Zugangsberechtigten per E-Mail mit.

### **Zu Punkt 7.2 NBS-AT**

Grundsätzlich ist der Fahrdienstleiter / Zugleiter des Betriebsleitzentrums Nordhorn (BLZ Nordhorn) über die bekannten Kommunikationswege zu verständigen. Die Fahrdienstleitung / Zugleitung in der BLZ Nordhorn ist das ganze Jahr 7 Tage die Woche während der Betriebszeiten besetzt.



## 2 Infrastrukturbeschreibung und Zugangsbedingungen

Die BE Netz GmbH [BE Netz] ist eine nichtbundeseigene Eisenbahn des öffentlichen Verkehrs. Sie betreibt ein Schienennetz und Serviceeinrichtungen. Darüber hinaus nimmt die BE Netz auch die Funktion des Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmens für die Serviceeinrichtungen der BE AG (Werkstatt im Bf Nordhorn Süd bzw. Bf Coevorden BE) wahr. Die Nutzung dieser Einrichtungen ist im Abschnitt NBS-AT Werkstatt / NBS-BT Werkstatt bzw. NBS-AT Bf Coevorden BE / NBS-BT Bf Coevorden BE geregelt.

Alle Serviceeinrichtungen befinden sich im von der BE Netz betriebenen Streckennetz. Dieses umfasst fünf Strecken, siehe Infrastrukturplan [SNB-BT-1 (Anlage 1)].

Folgende Serviceeinrichtungen nach Anlage 2 Nr.2 ERegG werden im Streckennetz der BE Netz betrieben:

- Verkehrsstationen (Personenbahnhöfe); hier insbesondere die Bahnsteignutzung
- Güterterminals und Abstellgleise; hier insbesondere Ladestraßen, Rampen und deren Zuwegung

An Zusatzleistung (Anlage 2 Nr.3 ERegG) wird angeboten:

- Stromversorgung für die Batteriestützung der Triebfahrzeuge mit 400 V / 230 V („Elektranten“)
- Nutzung der Diesel-Tankstellen

Die betriebliche Kommunikation zwischen Triebfahrzeugführer und dem für alle BE-Netz-Strecken zuständigen Fahrdienstleiter/Zugleiter erfolgt

- a) auf dem Streckenabschnitt Bad Bentheim Nord – Neuenhaus über analogen Zugfunk VZF95, Kanal C19 unter Nutzung der Frequenz 457,650. Die Zugfunkgespräche werden durch Sprachaufzeichnung gesichert.
- b) auf den übrigen Streckenabschnitten (Ochtrup-Brechte – Bad Bentheim Nord und Neuenhaus – Coevorden BE) über den BE-Betriebsfunk.
- c) zum Rangieren in den Bahnhöfen über den analogen Zugfunk der Betriebsart C. Dieses gilt für den
  1. Bf Bad Bentheim Nord: Kanal C 16 (Frequenz 457,575 MHz)
  2. Bf Nordhorn Süd: Kanal C22 (Frequenz 457,725 MHz)

### 3. Bf Nordhorn: Kanal C 25 (Frequenz 457,800 MHz)

Im Ausnahmefall kann die Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter/Zugleiter über Mobilfunk unter Nutzung der Telefonnummer 05921 – 8035 – 33 erfolgen. Auch in diesem Fall werden die Gespräche durch Sprachaufzeichnung gesichert.

Der Fahrdienstleiter/Zugleiter hat seinen Sitz im BLZ am Bf Nordhorn und ist während der Betriebszeiten [siehe auch SNB-BT-2 (Anlage 2)] besetzt.

Die Mindestparameter der einzelnen Serviceeinrichtungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (z. B. EBO). Darüber hinaus gehende Parameter sind in den nachstehenden Beschreibungen bzw. in den örtlichen Unterlagen (SbV) genannt.

#### 2.1 Verkehrsstationen (Bahnsteige)

Bahnsteige befinden sich ausschließlich an der Strecke 1. Die Zuteilung der Serviceeinrichtung Bahnsteige wird im Rahmen der Zuteilung von Zugtrassen vergeben.

Die Bahnsteige der Kategorie I sind für die Nutzung im regulären SPNV hergerichtet und auch für mobilitätseingeschränkte Personen zugänglich. Die Bahnsteigeigenschaften sind aus NBS-BT-1 (Anlage 1) zu entnehmen.

Zur Grundausstattung der Bahnsteige der Kategorie I zählen Bahnsteigbeleuchtung, Wetter- / Windschutz bzw. Bahnsteigdach, Sitzmöglichkeiten, Müllbehälter, beleuchtete Informationsvitrine, Platz für Fahrkartenautomaten, Dynamische Fahrgastinformation mit Normaluhr sowie Abstellflächen für Fahrräder und Pkw.

Die Bahnsteige der Kategorie II (Strecke 1) werden i. W. zur Nutzung im Rahmen von Sonderfahrten vorgehalten und verfügen lediglich über eine einfache Ausstattung.

#### 2.2 Güterterminals und Abstellgleise

Die in den Bahnhöfen vorhandenen Gleise können zu Zwecken der Abstellung von Schienenfahrzeugen, der Zugbildung/-auflösung oder in Verbindung mit Ladestraßen/Rampen zum Umschlag von Gütern genutzt werden. Einzelne Gleise verfügen auch über Kopf- und/oder Seitenrampen. Weitere Angaben sind in NBS-BT-1 (Anlage 1) enthalten.

Die zulässigen Radsatzlasten bzw. Fahrzeuggewichte pro Längeneinheit für die Gleise entsprechen den Werten der zugehörigen Streckenklasse gemäß SNB-BT-2 (Anlage 2).

Werden weitere Infrastrukturparameter benötigt sind diese bei der BE Netz anzufragen.

### 2.2.1 Ladegleise mit / ohne Rampen

Siehe NBS-BT-1 (Anlage 1)

### 2.2.2 Abstellgleise

Siehe NBS-BT-1 (Anlage 1)

Für das vorübergehende Abstellen von Zügen oder Zugteilen können auch Hauptgleise im Rahmen der Verfügbarkeit angemietet werden. Näheres ist in den SNB-BT der BE Netz geregelt.

## 3 Entgeltgrundsätze, Entgelte

### 3.1 Verkehrsstationen (Bahnsteige)

Für die Nutzung von Bahnsteigen wird ein Entgelt gemäß Liste der Entgelte in NBS-BT-2 (Anlage 2) je Halt und Betriebsstelle erhoben. Als Halte werden planmäßige Halte auf Betriebsstellen:

- der Zuganfangsbahnhöfe
- der Unterwegsbahnhöfe und
- der Jugendbahnhöfe

im Streckennetz der BE Netz gewertet.

Die mit Bahnsteigen ausgestatteten Betriebsstellen sind in zwei Kategorien gemäß folgender Tabelle eingeteilt:

| Kategorie | Merkmal  | Zugeordnete Betriebsstellen                                   |
|-----------|--|---|
| I         | Verkehrsstationen mit gehobener Ausstattung für den SPNV             | Neuenhaus, Neuenhaus Süd, Nordhorn, Nordhorn-Blanke, Quendorf |
| II        | Verkehrsstationen mit einfacher Ausstattung, i. W. für Sonderfahrten | Bad Bentheim Kurzentrum, Bad Bentheim Nord, Emlichheim        |

### 3.2 Gleise der Güterterminals und Abstellgleise

Für die Nutzung von Gleisen der Serviceeinrichtungen wird ein Entgelt erhoben. Bei der Ermittlung des Entgeltes werden die Einflussgrößen

- Art der Anbindung, einseitig oder zweiseitig sowie handbedient oder stellwerksbedient bzw. EOW
- die Nutzlänge des Gleises
- das Vorhandensein einer Ladestraße und ggf. weiteren peripheren Ausstattungen berücksichtigt.

Zur Berechnung des Entgeltes wird gemäß NBS-BT-2 (Anlage 2) folgende Formel angewendet:

$$\begin{aligned}
 & \text{Entgelt nach Art der Anbindung [siehe Pkt. 2.1]} \\
 + & \text{Entgelt nach Art des Nebengleises [siehe Pkt. 2.2] x lfd. m Nutzlänge} \\
 + & \text{Entgelt nach Anzahl und Art der Ausstattung [siehe Pkt. 2.3].} \\
 = & \text{Entgelt Gleis per anno}
 \end{aligned}$$

Das Entgelt für die Nutzung der Gleise ermittelt sich aus den tatsächlich vorhandenen Einflussgrößen, unabhängig davon, ob diese im Einzelfall genutzt werden.

Für die Anmietung von Abstellgleisen ab 2 Jahre gelten Entgeltnachlässe nach NBS-BT-2 (Anlage 2), Pkt. 3.1.

Für kurzzeitige Nutzungszeiträume von Abstellgleisen werden Zuschläge gemäß NBS-BT-2 (Anlage 2), Pkt. 3.2 fällig.

Der Verbrauch von z. B. Strom wird separat, je nach Örtlichkeit pauschal oder verbrauchsabhängig, gemäß NBS-BT-2 (Anlage 2), Pkt. 4.4 abgerechnet.

### **3.2.1 Entgeltstaffelung**

Abstellgleise können langfristig angemietet werden. In diesem Fall wird das zu entrichtende Entgelt gemäß Entgeltverzeichnis reduziert.

### **3.2.2 Anreizentgeltregelungen**

Erfolgt die Nutzung von Gleisen über den im Vorhinein vereinbarten Zeitpunkt hinaus aus Gründen, die nicht der Betreiber der Serviceeinrichtung zu verantworten hat, so wird das Entgelt entsprechend der tatsächliche Nutzungsdauer gemäß Entgeltverzeichnis erhoben. Wird durch die nichtangemeldete Überschreitung der Nutzungsdauer der Einrichtung allerdings ein nachfolgender Zugangsberechtigter an der Nutzung gehin-

dert, so wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 50 Prozent des gesamten zu entrichtenden Entgeltes für die Einrichtung erhoben.

Steht die durch einen Zugangsberechtigten angemietete Serviceeinrichtung nicht in dem der Infrastrukturbeschreibung entsprechendem Umfang zur Verfügung aus Gründen, die der Betreiber der Serviceeinrichtung zu vertreten hat, so wird das zu entrichtende Entgelt anteilig im Umfang des nicht zur Verfügung stehenden Anteils der Serviceeinrichtung auf schriftlichen Antrag des Zugangsberechtigten gemindert.

### **3.2.3 Stornierung**

Die Stornierung von Serviceeinrichtungen mehr als zehn Tagen vor dem jeweiligen Verkehrstag erfolgt entgeltfrei.

Bei Stornierung bis zu 48 Stunden vor Beginn der geplanten Nutzung wird ein Entgelt in Höhe von 80 Prozent des regulären Entgelts erhoben. Erfolgt die Stornierung bis zu 24 Stunden vor der geplanten Nutzung wird im Entgelt in Höhe von 90 Prozent fällig. Eventuelle Vermarktungserlöse werden gesondert angerechnet.

Die Stornierung hat schriftlich, beim Trassenmanagement gemäß Kapitel *Zu Punkt 3.2.1 NBS-AT*, per Fax oder E-Mail zu erfolgen.

### **3.2.4 Lagern von Ladegut auf Ladestraßen**

Für das Lagern von Ladegut außerhalb der Ladezeiten wird ein Entgelt laut der Liste der Entgelte NBS-BT-2 (Anlage 2), Pkt. 4.2 erhoben.

Die Ladezeit wird begrenzt mit der planmäßigen Bereitstellung und endet mit der tatsächlichen Abholung der Wagen.

Das Lagern ist beim Trassenmanagement zu beantragen und kann nur nach Maßgabe freier Kapazitäten gestattet werden.

### **3.2.5 Reinigung der Ladestraßen**

Bei Verunreinigung der Ladestraße ist je Ladeeinheit (Waggon) ein Entgelt gem. NBS-BT-2 (Anlage 2), Pkt. 4.3 zu entrichten. Bei Holzverladungen ist dieses Entgelt grundsätzlich mit jeder Nutzung der Ladestraße zu entrichten.

## **4 Kapazitätszuweisung**

Die Kapazitätszuweisungen erfolgen durch den Betreiber der Schienenwege und stehen in dem Bestreben allen Wünschen von Zugangsberechtigten im Rahmen des betrieblich und technisch Möglichen zu entsprechen.

Sofern es zu konkurrierenden Anmeldungen kommt ist NBS-AT, Kapitel 3.3 zu beachten.

## **5 Sonstiges**

### **5.1 Zusatzleistungen in Verbindung mit Nutzung von Serviceeinrichtungen**

Die Versorgung mit elektrischem Strom (400 V) an Elektranten im

- Bf Bad Bentheim Nord, Gleis 17 (2 x), 18 (2 x)
- Bf Nordhorn, Gleis 12 (2 x)
- Bf Emlichheim, Gleis 2 (1 x)

Die Entgelte richten sich nach dem tatsächlichen Verbrauch und dem aktuellen Einkaufspreis von den Stromversorgern.

Für die Verbrauchsabrechnung und den Verwaltungsaufwand wird Aufschlag von 10 % erhoben.

Wenn Verbrauch nicht gemessen werden kann (keine Stromzähler), wird der Stromverbrauch pauschal nach NBS-BT-2 (Anlage 2), Pkt. 4.4 abgerechnet.

### **5.2 Regelungen für die Zusammenarbeit mit Betreibern der Schienenwege**

Alle Serviceeinrichtungen sind nur über das Schienennetz der BE Netz zugänglich. Die Zusammenarbeit ist innerbetrieblich geregelt.

Die Abstellgleise im Bahnhof Bad Bentheim Nord sind auch über das Schienennetz der DB Netz AG zu erreichen.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Trassenmanagement der BE Netz und der DB Netz AG ist vertraglich geregelt.

## **6 Anlagen**

**NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung**

**NBS-BT-2 (Anlage 2): Entgeltverzeichnis**

---

## 7 Impressum

BE Netz GmbH  
Otto-Hahn-Straße 1  
48529 Nordhorn

### **Ansprechpartner**

BE Netz GmbH  
Ralf Uekermann  
Leiter Trassenmanagement/Betriebsplanung  
BLZ Nordhorn  
Frensdorfer Ring 2  
48529 Nordhorn  
Telefon: 05921 – 8033 – 47  
Telefax: 05921 – 8033 – 44  
E-Mail: [ralf.uekermann@bentheimer-eisenbahn.de](mailto:ralf.uekermann@bentheimer-eisenbahn.de)